ENERGY SISTEM

the heart of your music



Manual de usuario / User manual

Manuel de l'utilisateur / Manual do usuario

2.1 LOUDSPEAKER

ENERGY

MP3 Sound System 550 Bluetooth



Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem™ te agradece la compra de Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth. Deseamos que lo disfrutes.

Con este sistema de altavoces 2.1 podrás transferir tu música a través de conexión inalámbrica gracias a la tecnología Bluetooth®. Además, permite usar tus memorias USB y tarjetas SD/SDHC y escuchar todos tus archivos MP3 con un sonido extraordinario.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantén tu Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para los altavoces o el amplificador del dispositivo.
- Asegúrate de mantener tu Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth apagado cuando no esté en uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de sonido 2.1.
- Streaming de audio de forma inalámbrica desde dispositivos con conexión Bluetooth®.
- Bluetooth® v3.0 Clase 2.
- Reproduce archivos MP3 desde tarjetas SD/SDHC/MMC con capacidad de hasta 32 GB.
- Decodificador de memorias USB: reproduce archivos MP3 desde memoria flash USB con capacidad de hasta 32 GB.
- Potencia RMS satélite: 10 W x 2.
- Potencia RMS subwoofer: 20 W.
- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz.
- Alimentación: 110-220 V / 50-60 Hz.
- Dimensiones (Al x An x Pr):
- Altavoz satélite: 142 x 110 x 96 mm.
- Subwoofer: 251 x 227 x 232 mm.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth.
- Mando a distancia.
- Cable de audio de 3,5 mm.
- Manual de usuario.

PRESENTACIÓN GENERAL



1. Altavoz izquierdo.
2. Subwoofer.
3. Altavoz derecho.
4. INPUT.
5. Anterior / Volumen -.
6. Siguiente / Volumen +.
7. Reproducción / pausa.
8. LED indicador de MP3.
9. Puerto USB.
10. Puerto para tarjetas SD/MMC.
11. Interruptor de encendido / apagado.
12. LED indicador de encendido.
13. Entrada de línea.
14. Salida para altavoces satélites.
15. Cable de alimentación.

CONEXIONES



FUNCIONES GENERALES

Los altavoces Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth reproducen música mediante la conexión inalámbrica Bluetooth®. Además, reproduce archivos en formato MP3 desde tarjetas de memoria SD/MMC o memorias externas USB. También pueden conectarse a cualquier reproductor de audio externo (como por ejemplo un reproductor de MP3 o un ordenador portátil) y amplificar el sonido en sus altavoces, gracias a la entrada de línea y el cable de audio incluido.

EMPAREJAMIENTO ENTRE DISPOSITIVOS

Para emparejar un dispositivo con el MP3 Sound System 550 Bluetooth, a través de su conexión inalámbrica, activa el modo Bluetooth pulsando el botón INPUT (4) del altavoz o el botón MODE (D) del mando a distancia, hasta escuchar un pitido. Este sonido indica que se ha activado el modo Bluetooth.

Activa en tu dispositivo reproductor de música con tecnología Bluetooth® el modo Bluetooth y selecciona el modelo Energy 550, tras realizar la búsqueda.

Consulta con el manual de tu dispositivo para emparejar con dispositivos Bluetooth®.

FUNCIÓN “LINE-IN”

Para usar la reproducción de entrada de línea, conecta un extremo del cable de audio suministrado, en la línea de entrada (I3), y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, una consola portátil, un ordenador, etc...

Una vez conectado el cable de audio, selecciona el modo entrada de línea. Para ello pulsa el botón INPUT (4) del altavoz o el botón MODE (D) del mando a distancia.

FUNCIÓN MP3 CON MEMORIAS EXTERNAS

Para reproducir archivos en formato MP3, inserta una memoria externa USB o una tarjeta de memoria SD/MMC en las ranuras correspondientes; (9) y (10) respectivamente.

Si apagas el Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth o extraes alguna de las memorias, se almacenará el instante de reproducción en la memoria interna del dispositivo. Cuando vuelvas a conectar la misma memoria, continuará la reproducción en el mismo instante donde lo dejaste.

ORDEN DE REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3

Las carpetas contenidas en las memorias se leen en orden cronológico de escritura y las canciones contenidas en las carpetas se leen por orden alfabético

Ejemplo: si al copiar dos carpetas de música con los nombres ‘A’ y ‘B’, copiamos primero la carpeta ‘B’ y después la carteta ‘A’, la canción que suene antes será la primera canción por orden alfabético de la carpeta ‘B’.

A continuación se muestra un diagrama del orden de lectura:



El MP3 Sound System 550 Bluetooth enumera las canciones secuencialmente en orden cronológico, tal y como aparece en el diagrama.

Ejemplo: si en la memoria externa tenemos dos carpetas, ‘a’ y ‘b’ (donde la carpeta ‘a’ ha sido copiada a la memoria antes que la ‘b’) que contienen 25 canciones cada una, al introducir el número 27, se comenzará a reproducir la segunda canción de la carpeta ‘b’.

Nota: cada vez que se introduce un número (G) para seleccionar una canción, el dispositivo espera unos instantes antes de empezar la reproducción, para dar un tiempo prudencial a pulsar los números de la canción deseada, ya que se pueden añadir números de hasta cuatro dígitos, si tenemos suficientes canciones en la memoria externa.

FUNCIONES MANDO A DISTANCIA



A. Standby
B. Mute
C. RPT: modo de repetición
D. MODE: modo
E. EQ: ecualización
F. BROWSE: avance carpeta
G. Entrada numérica
H. Reproducción / Pausa
I. Retroceso
J. Avance
K. Volumen –
L. Volumen +

A. **Standby:** activa el modo reposo del altavoz. Para apagarlo completamente, se recomienda usar el interruptor en el subwoofer del altavoz.
B. **Mute:** activa el modo silencio de los altavoces. Para volver a activar el sonido, pulsar nuevamente el botón Mute.
C. **RPT:** selecciona entre los diferentes modos de reproducción; repetir todo, repetir carpeta, repetir canción y reproducción aleatoria.
D. **MODE:** selecciona entre los diferentes modos de función; Bluetooth, line-in, USB y tarjeta SD.

E. **EQ:** selecciona entre los diferentes modos de ecualización de forma secuencial. Hay hasta 5 modos de ecualización diferentes. El MP3 Sound System 550 Bluetooth está ecualizado en modo Normal por defecto. Cada vez que se apaga y se vuelve a encender, vuelve automáticamente al modo de ecualización Normal. El orden de ecualización es el siguiente: Normal → Jazz →Rock → Pop → Classical →Normal.

F. **BROWSE:** reproduce la primera canción de la siguiente carpeta.

G. Entrada numérica: para buscar una canción dentro de una memoria externa, es posible introducir el número de canción que hay dentro de la misma. El MP3 Sound System 550 Bluetooth numera las canciones secuencialmente en el orden descrito en el apartado anterior.

H. **Reproducción / Pausa:** comienza o detiene la reproducción en curso.

I. **Retroceso:** se puede retroceder a la canción anterior pulsando este botón, o retrocederla manteniéndolo pulsado.

J. **Avance:** se puede avanzar a la siguiente canción pulsando este botón, o avanzarla manteniéndolo pulsado.

K. **Volumen -:** reduce el volumen de la reproducción.

L. **Volumen +:** aumenta el volumen de la reproducción.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones. Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en **http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals.**

2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

3. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2013 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

14/06/2013

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem™ Altavoces 2.1 Energy MP3 Sound System 550 Bluetooth®

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

www.energysistem.com